



NOWATHERM ZW20 KD

J 1415
7 181 465 089A
(05/98)

Baugruppeneinteilung



Baugruppe 01



Ersatzteilliste

ZW 20 KD


Baugruppe 01

(HU01)

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Catálogo de peças de substituição




6720902311.AA.JF

3

Brenner
Burner
Brûleur
Bruciatore
Quemador
Queimador

ZW20KD

Baugruppe 04




Ersatzteilliste

ZW 20 KD

Baugruppe 04

(HU01)

Baugruppe 05



Ersatzteilliste

ZW 20 KD


Baugruppe 05

(HU01)

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Catálogo de peças de substituição



6720902314.AA.JF

6

Schaltkasten
Control box
Tableau de commande
Quadro comandi
Caja de conexiones
Unidade de comando

ZW20KD

